付表2　重量用木製ドラム寸法表（続き）

記号及びドラム番号	つば径 D mm	胴径 d mm	外幅 W_1 mm	内幅 W_2 mm	軸穴径 h mm	巻始口 幅 H mm	巻始口 長さ L mm	つば板 a 厚さ mm	つば板 a 構成 mm×枚	桟受板 b mm×枚	中心板 c mm×枚	桟板 厚さ e mm	桟板 幅 mm	桟板 長さ mm	ボルト 径 mm	ボルト 長さ mm	ボルト 数 本	角座金 厚さ mm	角座金 大きさ mm	角座金 数 枚	参考 最大巻込質量 kg
S17 － 1	2 100	1 600	1 200	1 020	110	130	700	90	30 ×3	30 ×1	30 ×1	30	75	1 020	18	1 225	8	6.0	80 ×80	16	4 000
2	2 200																				
3	2 300																				
4	2 400																				
5	2 500																				
6	2 600																				
S18 － 1	2 300	1 800	1 200	1 020	110	150	800	90	30 ×3	30 ×1	30 ×1	30	75	1 020	18	1 225	8	6.0	80 ×80	16	4 000
2	2 400																				
3	2 500																				
4	2 600																				